

Uputstvo za premazivanje

Nanošenje novog sloja laka na već lakirani drveni sportski pod je brz i isplativ način da produžite vek trajanja poda i odgodite velike intervencije na renoviranju. Proces uključuje dubinsko čišćenje površine, površinsku abraziju i nanošenje novog laka. Time se uklanjaju duboko ukorijenjene prljavštine, tragovi ogrebotina i površinske ogrebotine, donoseći novi život podu.

Priprema postojeće površine ključ je za uspješan proces premazivanja. Način pripreme razlikuje se ovisno o vrsti površine, njenom stanju i održavanju poda. Razmotrite koji je proces pripreme prikladan za pod iz donjih opcija. Za premazivanje drugih vrsta lakiranih drvenih podova pogledajte posebno uputstvo.

- A. Novo postavljeni, gotovi podovi
- B. Postojeći lakirani drveni pod

Bitano!

Pod treba da bude postavljen u skladu sa industrijskim standardima I u dobrom stanju bez dubokih oštećenja, velikih zazora, udubljenih ili labavih pločica. Napravite lokalne popravke prije nanošenja premaza ili razmislite o potpunom ponovnom brušenju i renoviranju umesto toga.

Potrebna oprema:

- Bona FlexiSand ili druga odgovarajuća mašina za poliranje opremljena Quattro- ili Multidisc
- Srednji jastučići
- Bona Diamond Abrasives grit 80 & 240
- Bona PowerScrubber sa crvenim ili zelenim četkama
- Bona Deep Clean Solution
- Ekscentrična brusilica(e) za uglove i ivice
- Očistite jastučiće od mikrovlakana

A. Novo postavljeni, gotovi podovi

Novopostavljeni fabrički gotovi podovi se normalno mogu brusiti direktno bez prethodnog čišćenja. Treba paziti da se površina ne kontaminira tokom ugradnje.

1. Proverite je li površina čista. Ako je potrebno, očistite koristeći Bona PowerScrubber (crvene ili zelene četke) s razrijeđenim Bona Deep Clean Solution u spremniku (10%). Pazite da ne ostavljate lokvice rastvora za čišćenje.
2. Pustite da se površina osuši.
3. Izbrusiti površinu Bona Diamond Abrasives grit 240. Pričvrstite dijamantske diskove na multi- ili quattrodisc sa srednjim jastučićima između. Uglove i rubove brusiti ručno ili ekscentričnom brusilicom.
4. Očistite površinu Bona PowerScrubberom koristeći samo čistu vodu u rezervoaru. Pustite da se površina osuši.
5. Nanošenje Bona Sportive boje:

a. Koristite samoljepljivu traku visokog kvaliteta kao što je plava ljepljiva traka ili fineline trake. Čvrsto pritisnite traku na pod! Ostavite ljepljivu traku što je moguće kraće ili se može čvrsto zalepiti za površinu.



KORACI

Korak 1



Korak 2



Korak 3



Uputstvo za nanošenje premaza

- b. Nanesite ravnomerno i preklapajte "mokra na mokro" bez prekida. Imajte na umu da niska stopa nanošenja utiče na sposobnost neprozirnosti/sakrivanja. Na oznakama linija pokušajte naneti dovoljno da pokrije u jednom sloju. U zonama ili većim površinama obično je bolje prvo napraviti jednu aplikaciju sa smanjenom količinom nanošenja, a zatim slijediti normalnu ili veću količinu u zavisnosti od karaktera boje.
- c. Uklonite traku za oblaganje direktno ili barem pre nego se boja osuši.
- d. Pustite da se osuši. Ako je potrebno, ponovite nanošenje boje.
- e. Nanesite 1-2 sloja Bona Sportive Finish-a valjkom ili T-šipom (8-10 m²/lit).

B. Postojeći lakirani drveni pod

Lakirani podovi koji su bili u upotrebi moraju se odmastiti pre abrazije. Pravilna abrazija je ključna za uspješno prijanjanje narednog sloja laka. Ako je pod održavan voskom ili lakom, onda je važno da se sav lak/vosak ukloni abrazijom ili može poslužiti kao slaba karika u podnom premazu, povećavajući rizik od neuspjeha prijanjanja. Proverite prisutnost laka/voska tako što ćete izgrebati površinu novčićem. Ako se materijal lako uklanja s površine, tada je još uvek prisutan poliranje/vosak, a zatim je potrebno dodatno brušenje.

1. Odmastite i temeljno očistite površinu koristeći Bona PowerScrubber (crvene četke) i razrijeđen Bona Deep Clean Solution u spremniku (10%). Pazite da ne ostavljate lokvice rastvora za čišćenje.
2. Pustite da se površina osuši.
3. Izbrusiti površinu Bona Diamond Abrasives grit 80. Pričvrstite dijamantski abraziv na multi- ili quattrodisc sa srednjim jastučićima između. Ako površina ima lak/vosak, obrišite dok se sav lak ne ukloni. Često grebajte površinu kako biste provjerili prisutnost laka/voska. Ručno izbrusiti uglove i ivice. Ekscentrična brusilica je korisna za ovaj posao.
4. Očistite površinu Bona PowerScrubber-om i čistom vodom u rezervoaru. Pustite da se površina osuši.
5. Još jednom izbrusiti površinu Bona Diamond Abrasives grit 240.
6. Očistite površinu Bona PowerScrubberom koristeći samo čistu vodu u rezervoaru. Pustite da se površina osuši.
7. Nanošenje Bona Sportive boje: Nanošenje boje je potrebno samo ako su neka područja oštećena i potrebna je popravka. Ako su obojena područja u redu, nastavite direktno sa nanošenjem završne obrade.

a. Koristite samoljepljivu traku visokog kvaliteta kao što je plava ljepljiva traka ili fineline

- b. Nanesite ravnomjerno i preklapajte "mokro na mokro" bez prekida. Bilješka da niska stopa nanošenja utiče na sposobnost neprozirnosti/skrivanja. na liniji-oznake pokušajte nanijeti dovoljno da pokriju u jednom sloju. U zonama ili veće površine obično je bolje prvo napraviti jednu aplikaciju smanjena količina primjene, a zatim slijedi normalna ili visoka količina nanošenja zavisi od karaktera boje.
 - c. Uklonite traku za oblaganje direktno ili barem prije nego se boja osuši.
 - d. Pustite da se osuši. Ako je potrebno, ponovite nanošenje boje.
8. Nanesite 1-2 sloja Bona Sportive Finish valjkom ili T-šipom (8-10 m²/lit).